

## **Instrukcja pobierania próbki wody**

1. Próbkę do badań należy pobrać bezpośrednio z ujęcia lub zbiornika wodnego do czystej butelki o pojemności 1 litra.
2. Butelkę należy zapłacić całkowicie (pod korek) i jak najszybciej wysłać do laboratorium SON.

## **Oznaczanie oraz transport próbek wody do analizy**

1. Próbka wody przygotowane do wysłania powinny znajdować się w czystej butelce szklanej bądź plastikowej o pojemności 1 litra.
2. Do próbki należy dołączyć etykietę (opis na butelce) z danymi:
  - adres i nazwa szkoły,
  - oznaczenie próbki,
  - data pobrania.
3. Butelkę z wodą należy zabezpieczyć tak, aby w czasie transportu nie uległy uszkodzeniu, rozlaniu.
4. Zaleca się wysłanie próbki jak najszybciej do laboratorium SON (dopuszczalne jest przechowanie w lodówce przez okres do 1 doby).